

The wool dryer balls loosen the laundry, allowing the warm air to better circulate. This helps to dry laundry more quickly. The clothes dryer continually measures the level of moisture when drying, and reduces the cycle time in accordance with the level of dryness. This can cut down on drying time by approximately 25-40% (depending on dryer model).

The dryer balls are made of 100% felted sheep's wool and act as a natural fabric softener. They reduce creasing and static charge without the use of chemicals. Hence, they are particularly suitable for people with sensitive skin, allergy sufferers and babies. They are also ideal for use with down jackets and down duvets.

Directions for use:

- Place the dryer balls with the wet laundry into the dryer (use 5 or 6 balls for a large load).
- Start the drying programme as normal.

Tip: To get your laundry smelling fragrant, add 1 or 2 drops of essential oil to the balls before starting the drying programme.

1. Safety Notes

Use the product for its intended purpose only.

Warning

Never wash the balls in the washing machine: The balls soak up water, become extremely heavy and can cause damage to the washing machine. Store the balls in a dry place.

2. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

F Mode d'emploi

Les boules de séchage en laine détendent le linge et garantissent une meilleure circulation de l'air chaud. Le linge sèche ainsi plus vite. Le sèche-linge mesure en permanence l'humidité pendant le séchage ; il raccourcit la durée du cycle en fonction de la sécheresse du linge. Vous pouvez ainsi économiser de 25 à 40 % du temps de séchage (en fonction de votre modèle de sèche-linge).

Les boules de séchage sont composées à 100 % de pure laine de mouton feutrée et ont l'effet d'un adoucissant naturel. Elles réduisent la formation des plis et les charges statiques - le tout sans chimie. Elles sont ainsi idéales pour les personnes à la peau sensible, les personnes allergiques et les bébés. Elles conviennent aussi parfaitement pour entretenir les doudounes et les couettes.

Utilisation :

- Mettez les boules de séchage dans le sèche-linge avec le linge mouillé (utilisez 5-6 boules pour une grande quantité de linge).
- Lancez le programme de séchage comme à votre habitude.

Conseil : pour personnaliser l'odeur de votre linge, versez 1-2 gouttes d'huile essentielle sur les boules avant de lancer le programme de séchage.

1. Consignes de sécurité

Utilisez le produit exclusivement conformément à sa destination.

Avertissement

Ne lavez en aucun cas les boules dans un lave-linge : celles-ci deviendraient très lourdes après avoir absorbé de l'eau et seraient susceptibles d'endommager votre lave-linge. Veuillez conserver les boules dans un endroit sec.

2. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

D Bedienungsanleitung

Die Wolltrocknerbälle lockern die Wäsche auf, wodurch die warme Luft besser zirkulieren kann. Die Wäsche trocknet so schneller. Der Wäschetrockner misst beim Trocknen permanent die Feuchtigkeit und verringert die Laufzeit entsprechend der Trockenheit der Wäsche, so kann ca. 25-40 % Trocknungszeit (abhängig vom Trocknermodell) eingespart werden.

Die Trocknerbälle bestehen zu 100% aus reiner, verfilzter Schafswolle und wirken wie ein natürlicher Weichspüler. Sie reduzieren Faltenbildung und statische Aufladung, ganz ohne Chemie. Sie eignen sich somit besonders gut für Menschen mit sensibler Haut, Allergikern und Babys. Ideal auch für die Pflege von Daunjacken und Daunendecken.

Anwendung:

- Trocknerbälle mit der nassen Wäsche in den Wäschetrockner legen (bei größerer Wäscheladung 5-6 Bälle verwenden).
- Trocknungsprogramm wie gewohnt starten.

Tipp: für duftende Wäsche geben Sie vor dem Start des Trocknungsprogramm 1-2 Tropfen ätherisches Öl auf die Bälle.

1. Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.

Warnung

Die Bälle nie in der Waschmaschine waschen, durch das aufgesaugte Wasser werden die Bälle extrem schwer und können zu Schäden an der Waschmaschine führen. Bitte die Bälle trocken lagern.

2. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

I Istruzioni per l'uso

Le sfere di lana secca creano delle camere d'aria tra i capi del bucato e quindi permettono all'aria di circolare meglio. In questo modo il bucato si asciuga più velocemente. Quando in funzione l'asciugatrice misura continuamente l'umidità e riduce i tempi di lavorazione in misura del grado di asciutto del bucato. In questo modo i tempi di asciugatura possono essere ridotti del 25-40% (in base al modello di asciugatrice).

Le sfere per asciugatrice sono al 100% in pura lana di pecora e fungono da ammorbidente naturale. Sono in grado di ridurre le pieghe e la carica statica senza aggiunta di sostanze chimiche. Sono particolarmente indicate per chi è particolarmente sensibile, per gli allergici e per i bambini. Ideale per la cura delle giacche con piume d'oca e per i piumini da letto.

Utilizzo:

- Inserire le sfere nell'asciugatrice insieme al bucato bagnato (in caso di carichi grandi inserire 5-6 sfere).
- Avviare il programma dell'asciugatrice.

Consiglio: per avere un bucato profumato mettere sulle sfere alcune gocce di olio essenziale prima di avviare l'asciugatrice.

1. Indicazioni di sicurezza:

Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.

Attenzione

Non mettere mai le sfere nella lavatrice. Assorbono l'acqua e quindi potrebbero diventare particolarmente pesanti danneggiando il cestello. Conservare le sfere in un luogo asciutto.

2. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Wool Dryer Balls

Trocknerbälle aus Wolle

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Návod k použití

Návod na použitie

Gebbruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

GB

D

F

I

CZ

SK

NL

PL





Distributed by Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

CZ Návod k použití

Vlněné míčky do sušičky načechrají prádlo, díky čemuž může teplý vzduch lépe cirkulovat. Prádlo tak schne rychleji. Sušička prádla při sušení neustále měří vlhkost a snižuje provozní dobu podle suchosti prádla. Tím je možné ušetřit cca 25-40 % času sušení (v závislosti na modelu sušičky).

Míčky do sušičky jsou vyrobeny ze 100% čisté ovčí vlny s filcem a působí jako přirozená aviváž. Snižují tvoření záhybů a statický náboj, naprosto bez chemie. Jsou proto zvláště vhodné pro osoby s citlivou pokožkou, alergiky a děti. Ideální také pro péči o péřové bundy a péřové deky.

Použití:

- Míčky do sušiček vložte společně s mokřým prádlem do sušičky prádla (v případě většího množství prádla použijte 5-6 míčků).
- Spustíte sušicí program jako obvykle.

Tip: pokud chcete voňavé prádlo, kápněte před spuštěním sušicího programu na míčky 1-2 kapky éterického oleje.

1. Bezpečnostní pokyny

Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.

Upozornění

Míčky neperte v pračce. Míčky v ní nasáknou vodou, velmi ztěžkou a mohou tak způsobit poškození pračky. Míčky, prosím, skladujte v suchu.

2. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

SK Návod na použitie

Vlnené gule do sušičky prevzdušňujú bielizeň, čím umožňujú lepšiu cirkuláciu tepleho vzduchu. Bielizeň sa tak vysuší rýchlejšie. Sušička na bielizeň počas sušenia neustále meria vlhkosť a podľa suchosti bielizeň skrátuje dĺžku sušenia, čím môže ušetriť približne 25 až 40 % doby sušenia (v závislosti od modelu sušičky).

Gule do sušičky obsahujú 100 % čistej, splstnatej ovčej vlny a slúžia ako prírodný avivážny prostriedok. Znižujú tvorbu záhybov a statický náboj, a to bez akýchkoľvek chemií. Preto sú vhodné predovšetkým pre ľudí s citlivou pokožkou, alergikov a bábätká. Ideálne aj na údržbu páperových bünd a páperových prikrývok.

Použitie:

- Vložte vlnené gule do sušičky spolu s mokrou bielizňou (pri väčšom množstve bielizne použite 5 až 6 gúl).
- Spustite program sušenia ako obvykle.

Tip: Ak pred spustením sušenia pokvapkáte gule 1 až 2 kvapkami éterického oleja, bielizeň bude voňať.

1. Bezpečnostné upozornenia

Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.

Upozornenie

Gule neperte v pračke. Nasatá voda extrémne zvyšuje ich hmotnosť a tým vzniká riziko poškodenia pračky. Gule skladujte suché.

2. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

NL Gebruiksaanwijzing

De drogerballen van wol werken het wasgoed los waardoor de warme lucht beter kan circuleren. Bijgevolg droogt het wasgoed zo sneller. De wasdroger meet tijdens het drogen continu de vochtigheid en verkort de looptijd in overeenstemming met de mate van droogheid van het wasgoed, zo kan ca. 25% - 40% droogtijd (afhankelijk van het wasdrogermodel) worden bespaard.

De drogerballen bestaan voor 100% uit zuivere, vervilte schapenwol en functioneren als een natuurlijke wasverzachter. Zij reduceren kreukelvorming en statische oplading, geheel zonder chemie. Zij zijn bijgevolg bijzonder geschikt voor mensen met een gevoelige huid, mensen met een allergie en voor baby's. Tevens ideaal voor donsassen en donsdekens.

Gebruik:

- Drogerballen met het natte wasgoed in de wasdroger leggen (bij een grotere lading 5 tot 6 ballen gebruiken).
- Droogprogramma zoals gebruikelijk starten.

Tip: Voor wasgoed met een lekkere geur druppelt u 1 tot 2 druppels etherische olie op de ballen.

1. Veiligheidsinstructies

Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het gemaakt is.

Waarschuwing

De ballen nooit in de wasmachine wassen, door het opgezogen water worden de ballen extreem zwaar en kunnen dientengevolge de wasmachine beschadigen. De ballen droog opbergen.

2. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

PL Instrukcja obsługi

Wełniane kule do suszarki bębnowej rozdzielają suszone pranie, co pozwala na lepszą cyrkulację ciepłego powietrza. Efekt: pranie schnie o wiele szybciej. Wilgoć jest nieustannie usuwana z suszarki bębnowej, a długość procesu suszenia ulega skróceniu odpowiednio do stopnia wysuszenia prania, dzięki czemu czas suszenia jest krótszy o 25-40% (w zależności od modelu).

Kule wykonane są w 100% z czystej, filcowanej wełny owczej i działają jak naturalny środek zmiękczający. Zapobiegają tworzeniu się zagnieceń i naelektryzowaniu, całkowicie bez użycia chemii. Dlatego też są odpowiednie w szczególności dla osób o wrażliwej skórze, alergików i niemowląt. Doskonale nadają się do pielęgnacji kurtek i kołder puchowych.

Stosowanie:

- Kule włożyć do suszarki bębnowej wraz z mokrym praniem (w przypadku dużej ilości prania użyć 5-6 kul).
- Uruchomić zwykły program suszenia.

Wskazówka: aby pranie pięknie pachniało, przed uruchomieniem programu suszenia nałożyć na kule 1-2 kropli olejku eterycznego.

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Stosować produkt wyłącznie zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem.

Ostrzeżenie

Nigdy nie należy prać kul w prałce – wchłaniana przez nie woda sprawia, że stają się one niezwykle ciężkie i mogą spowodować uszkodzenie pralki. Piłeczki przechowywać w suchym miejscu.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzebrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

00111377/04.26