

hama®

67057217

67057218



LED Brightboard Combo

CZ PC Klávesnice

Připojení klávesnice

PS/2 – varianta

- Vypněte PC
- Připojte přípojku klávesnice (fialová) ke PS/2 – konektoru Vašeho PC
- Spustte PC

USB varianty

- Připojte USB přípojku s USB portem Vašeho PC
- Dle Vaší nainstalované verze Windows budete dotázáni na ovladač, v tomto případě vložte do CD-ROM jednotky Vaše instalační CD pro Windows



Upozornění

Na rozdíl od varianty PS/2 není nutno u USB varianty vypínat PC

SK PC klávesnica

Pripojenie klávesnice

PS/2 – prevedenie

- Vypnite PC
- Pripojte prípojku klávesnice (fialová) k PS/2 – konektoru Vášho PC
- Zapnite PC

USB prevedenia

- Pripojte USB konektor do USB portu Vášho PC
- Podľa nainštalovanej verzie Windows budete požiadaní o vloženie inštaláčného CD pre Windows do CD-ROM.



Upozornenie

Na rozdiel od prevedenia PS/2 nie je nutné pri USB prevedení vypínať PC.